

Ugradnja unutrašnjih lajsni

U produžetku uputstva prikazujemo kako da pravilno napravite besprekoran spoljašnji ger sa YUM COMMERCE lajsnama.



S-01



S-02



S-03



S-04



S-05



S-06



S-07

S-01 Prvo se postavi lajsna na pravilan način, zatim se zidarskom olovkom povuče linija iznad i ispod lajsne.

S-02 Taj postupak uradimo i sa druge strane čoška tako da nam se linije ponovo ukrste.

S-03 Zatim obeležimo na lajsni mesta ge se linije ukrštaju.

S-04 Okrenemo lajsnu naopako, ali pod istim uglom kao na plafonu. Nakon jedne strane, to ponovimo i sa druge strane.

S-05 Sečeni deo lajsne obradimo šmirglom 180, kako bi dobili što precizniji spoj dve lajsne.

S-06 Posle obrade gerovanih površina naneti akrilni git na delove lajsne koji su zato namenjeni (gde se lajsna lepi za zid i plafon).

S-07 Takođe, akrilni git naneti na sam vrh gera radi lakše obrade, a na površinu naneti topli lepak kao što smo nanosili i na sve ostale sastave.

S-08 Zatim ih držati sastavljene dok se lajsne međusobno ne "zavare".

S-09 Nakon montaže sastav gerova ogletovati i akrilnim gletom obraditi sastav lajsne i zida, kao i sastav lajsne i plafona.

S-10 Nakon sušenja, glet precizno izšmiriglići dok sastav ne bude toliko ravan, da se ne oseti pod prstima.

S-11 Lajse četkom očistiti od prašine i nakon toga naneti akrilnu boju, srednje gustine, u dva premaza.

